



**Ratgeber**

## **Bautrocknung - Tipps**

**Immer noch die ökologisch beste Austrocknung ist die natürliche Lüftung des Gebäudes.**

- Stosslüftung über die Fenster und Türen. Mehrmals am Tag durchführen und im Winter, bei trockener Aussenluft, geht die natürliche Bauaustrocknung recht schnell.
- An den Fenstern kann bei Schwitzwasserbildung im unteren Glas-Randbereich schon erkannt werden, dass noch zu viel Raumluftheuchte vorhanden ist.
- Besonders wirkungsvoll kann die Bauaustrocknung mit der Gebäudeheizung oder einer mobilen Heizung unterstützt werden.
- Eine technische Entfeuchtung mit Luftentfeuchtern ist nur wirkungsvoll wenn die Fenster geschlossen bleiben. **ACHTUNG:** Das Kondenswasser direkt in die Kanalisation leiten oder beim Auffangen in einem Behälter, diesen regelmässig leeren.

---

Copyright © 2009 - 2026 [www.gesundes-haus.ch](http://www.gesundes-haus.ch) – Stand: 14.02.2026

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

**Sponsoren/Partner:**

