



Ratgeber

Baugrund - Tipps

Den störenden Faktoren auf den Grund gehen

- Lassen Sie den Baugrund untersuchen, bevor die Planung beginnt.
- Fragen Sie vor der Untersuchung nach den Kosten.
- Verlangen Sie ein Aufnahmeprotokoll mit Skizzen vom Verlauf der Störzonen.
- Welche Faktoren (z.B. Luftqualität, Gewerbe, Lärm, etc.) können den Standort zusätzlich beeinträchtigen?
- Kennen Sie den Radongehalt in Ihrer Wohnung? Der Grenzwert soll nun laut WHO (2009) von 1000 Bq (Becquerel) auf 300 Bq gesenkt werden. [Radonkarte Schweiz](#)

Copyright © 2009 - 2026 www.gesundes-haus.ch – Stand: 14.02.2026

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

Sponsoren/Partner:



