

Ratgeber

Holz-, Parkett- und Korkbodenbeläge - Tipps und Materialempfehlungen

Natürliche und naturbelassene Bodenbeläge brauchen optimale Pflege und einen entsprechenden Oberflächenschutz.

- Bei Parketthölzern und Fertigparkett auf das FSC-Label achten.
- Fertigparkett nur mit einer oberen Nutzschicht von mindestens 4 mm
- Wenn möglich Bodenbeläge ohne Kleber verlegen, da die Lösungsmittelbestandteile die Raumluft belasten können. Eine mechanische Befestigung sollte wo immer möglich vorgezogen werden.
- Die speziellen Pflegehinweise des Herstellers beachten
- Art der Oberflächenbehandlung berücksichtigen. Kunstharz ist pflegeleicht, aber nicht empfehlenswert. Wasserlösliche Lacke schonen die Umwelt, können aber bei Verkratzung nur schwer repariert werden. Hartöl (geölte Bodenbeläge) oder Wachs (gewachste Bodenbeläge) erhält die natürlichen Eigenschaften am besten und lässt sich bei Schäden ausbessern.
- Bei Fertigparkett (mehrschichtig) auf das Trägermaterial achten. Span- oder MDF-Platten können Formaldehyd ausgasen
- Den Sockelbereich und die Sockelleisten dem Bodenbelagsmaterial anpassen
- Download: <u>Materialempfehlungen Bodenbeläge</u>Die Materialempfehlungen sind in einer dreiteiligen Bewertungsskala aufgelistet: "empfohlen", "bedingt empfohlen", "nicht empfohlen"

Copyright © 2009 - 2025 www.gesundes-haus.ch – Stand: 10.11.2025

Sponsoren/Partner:



























