



Ratgeber

Möbel - Tipps und Materialempfehlungen

Massivholz kontra verleimte Holzwerkstoffe.



- Möbel nach folgenden Kriterien auswählen: gute Qualität, Reparaturen müssen möglich sein, Möbel dürfen keine problematischen Stoffe enthalten oder ausgasen
- Auf Tropenhölzer verzichten, einheimische Hölzer wählen
- Holzverbindungen statt Schrauben, Nägel oder schädliche Leime
- Keine Metalle bei Bettgestellen verwenden
- Massives Holz verwenden, das mit dem FSC-Label ausgezeichnet ist
- verleimte Hölzer mit natürlichen Leimen (Glutinleim, Kaseinleim, Naturharzleim) bevorzugen.
- Polyvinylacetat-Leim (PVAc) oder PU-Leime (Polyurethan) wird als Kunstharzleim, die kaum ausgasen, noch akzeptiert, wenn gegenüber den Naturleimen höhere Festigkeiten gefordert werden
- Massivholzverbundplatten, Tischlerplatten und MDF nur für notwendige Teile einsetzen
- Auf Leime und Kleber die Formaldehyd und andere problematische Stoffe ausgasen, völlig verzichten
- Textile Ausstattung aus natürlichen Fasern und Materialien, z.B. Baumwolle, Leinen, Jute,

Rosshaar, Wolle, Seide, Leder usw.

- Download: [Materialempfehlung Möbel](#)
- Die Materialempfehlungen sind in einer dreiteiligen Bewertungsskala aufgelistet: "empfohlen", "bedingt empfohlen", "nicht empfohlen"

Copyright © 2009 - 2026 www.gesundes-haus.ch – Stand: 14.02.2026

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

Sponsoren/Partner:

