



Wissen

Schreinerarbeiten

Innenausbauarbeiten, Türen, Wand- und Deckenbekleidungen aus nachwachsenden, regionalen Rohstoffen.



Massgerechte Innentüren, Wand- und Deckenbekleidungen oder Einbauten aus Holz und Holzwerkstoffen, ohne Schreinerarbeiten geht es nicht. Möbel und Türen aus Span- oder MDF-Platten vermeiden. Beschichtungen mit Kunststoff statt Holzfurnier belasten die Umwelt nicht nur in der Fertigung zusätzlich. Öl oder Wachs bringen die Oberflächen von Massivholzmöbeln nicht nur besser zur Geltung, sondern schützen diese auch. Alternativ können auch Lasuren zur Anwendung kommen. Auf Lacke nach Möglichkeit gänzlich verzichten.

Um lange Transportwege und eine damit verbundene Belastung der Umwelt zu vermeiden, ist die beste Wahl immer noch das einheimische Holz. Vor dem Kauf von Möbeln immer nachfragen und auf eine Deklaration des Holzes bestehen.

Für höher belastete Bauteile, oder wenn die Funktionalität oder das Design es erfordern, sind Innenausbauten auch durchaus in Metall oder Glas-Metall Konstruktionen möglich. Siehe unter [Metallbauarbeiten](#).

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

Sponsoren/Partner:

