



Ratgeber

Schreinerarbeiten - Tipps und Materialempfehlungen

Natürliche Materialien und Qualität schliessen sich nicht aus

- Schreinerarbeiten nach folgenden Kriterien auswählen: gute Qualität, Reparaturen müssen möglich sein und sie dürfen keine problematischen Stoffe enthalten oder ausgasen
- Auf Tropenhölzer verzichten
- Nach Möglichkeit massives Holz verwenden, das mit dem FSC-Label ausgezeichnet ist
- verleimte Hölzer mit natürlichen Leimen (Glutleinleim, Kaseinleim, Naturharzleim) bevorzugen. Polyvinylacetat-Leim (PVAc) wird als Kunstharzleim noch akzeptiert, wenn gegenüber den Naturleimen höhere Festigkeiten gefordert werden
- Massivholzverbundplatten und Tischlerplatten nur für notwendige, massive Teile einsetzen
- Auf Leime und Kleber die Formaldehyd und andere problematische Stoffe ausgasen völlig verzichten
- Download: [Materialempfehlung Schreinerarbeiten](#)
- Die Materialempfehlungen sind in einer dreiteiligen Bewertungsskala aufgelistet: "empfohlen", "bedingt empfohlen", "nicht empfohlen"

Copyright © 2009 - 2026 www.gesundes-haus.ch – Stand: 14.02.2026

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

Sponsoren/Partner:



ALTERNATIVE
BANK
SCHWEIZ



YTONG multipor

