



Ratgeber

Spenglerarbeiten - Tipps und Materialempfehlungen

Spenglerarbeiten sind immer Arbeiten von Fachleuten. Sie wissen, welches Material bedarfsgerecht verwendet werden kann und wie es eingesetzt wird.

- Verbaute Metalle regelmässig auf Schäden überprüfen, notfalls rechtzeitig ersetzen lassen
- Möglichst hochwertige Metalle verwenden, z.B. Kupfer, Messing, Zinn oder Chromstahl (V2A, V4A)
- Blei ist sehr giftig. Wenn irgend möglich darauf verzichten.
- Zink und verzinkte Bleche sind rostanfällig. Schon kleine Schäden oder Kratzer in der Oberfläche können über einen längeren Zeitraum zu Rostfrass führen.
- Metalle sind grundsätzlich belastend und sollten daher gezielt und minimal eingesetzt werden
- Download: [Materialempfehlung Spenglerarbeiten](#)

Copyright © 2009 - 2026 www.gesundes-haus.ch – Stand: 14.02.2026

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

Sponsoren/Partner:



ALTERNATIVE
BANK
SCHWEIZ



Pneumatit
bringt Leben
in Beton



casafair
Eigentum
mit Verantwortung



Baubioswiss



FSC®
natureplus

